

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
БАЗИС

[Телефон: \(8332\) 35-86-21, 35-48-03.](tel:(8332)35-86-21) [Факс \(8332\) 35-37-61](tel:(8332)35-37-61)

[Email: bazis43@techcenter.kirov.ru.](mailto:bazis43@techcenter.kirov.ru) [Сайт: bazis43.ru](http://bazis43.ru)

Адрес: город Киров, ул. Преображенская, дом № 29/2, оф.1

ИНН: 4347009705/434501001

Р/счет 40702810727020101397 в Кировское ОСБ №8612 г. Киров

К/с 30101810500000000609 БИК 0433044609

ПРАЙС-ЛИСТ
(услуги по заправке и ремонту картриджей)

1 июля 2020

Наименование	Модель картриджа	ресурс печати при 5% заполнении	Вес заправки(гр)	Цена (руб)
Hewlett Packard / Canon				
Заправка				
LJ P1005, P1006, Canon LBP 3010, 3100	CB435A, Canon 712	1,5K	65	250
LJ P1505, M1120, M1522, Canon i-SENSYS LBP 3250	CB436A, Canon 713	2K	80	250
LJ P1102, P1102w, M1132, M1210, M1212, M1214, M1217 Canon LBP6000, 6020, 6030 MF-3010	CE285A, Canon 725	1,6K	75	250
LJ P1566, P1606w Canon Laser Shot MF 4410, MF 4430, MF 4450, MF 4550D, MF 4570DN, MF 4580DN	CE278A, Canon 726, Canon 728	2,1K	100	250
LJ Pro MFP M125/M127	CF283A	1,5K	65	250

LJ Pro M201/M225	CF283X	2,2K	90	280
HP LaserJet Pro M132, M104	CF218A	1,4K	60	280
	CF218X	4K	100	400
LJ Pro M203/M227	CF230A	1,6K	60	280
	CF230X	3,5K	100	400
LJ 1100/ 3200	C4092A	2,5K	140	280
LBP 800/ 810/ 1120	Canon EP 22	2,5K	140	280
LJ 1200/ 1220/ 3300/ 3320/ 3330/ 3380	C7115A	2,5K	140	280
	C7115X	3,5K	210	400
LBP 1100/ 1210/ LBP 3200/ LaserBase MF3110/ MF3228 / MF3240 / 5630/ 50/ 5730/ 50/ 70	Canon EP 25/ 27	2,5K	140	280
LJ 1150/ 1300	Q2624A/ Q2613A	2,5K	140	280
	Q2624X/ Q2613X	4K	230	400
LJ 1010/ 1012/ 1015/ 1018/ 1020/ 1022/ 3015/ 3020/ 3030/ 3050/ 3052/ 3055/ M1005/ M1319f	Q2612A	2K	140	250
i-SENSYS MF4010/ MF4018/ MF4120/ MF4140/ MF4150/ MF4270/ MF4660/ MF4660PL/ MF4690/ MF4690PL/ LBP2900/ 3000/ MF6550/ MF6530/ 6560PL/ 6580PL/ MF6540PL	Canon FX10/ 103/ 303/ 703/ 706	2K	140	250
LJ 1160/ 1320/ 3390/ 3392	Q5949A	2,5K	140	280
	Q5949X	6K	370	490
LJ P2014/ P2015/ M2727MFP	Q7553A	3K	140	280
	Q7553X	7K	320	490
LJ P2035/ P2055, Canon i-SENSYS MF411	CE505A, Cartridge 719	2,3K	140	280
	CE505X, Cartridge 719H	6,5K	320	490
LJ Pro 400 M401 / M425	CF280A	2,7K	140	280

LJ F10 400 M401 / M420	CF280X	6,8K	370	490
LJ Pro M402 / M426, Canon MF 421	CF226A, Cartridge 052	3,1K	140	380
	CF226X, Cartridge 052H	9,2K	370	650
LJ 2410/ 2420/ 2430	Q6511A	6K	370	520
	Q6511X	12K	740	970
LJ P3005/ M3027/ M3035	Q7551A	6,5K	340	520
	Q7551X	13K	680	970
LJ P3015	CE255A	6K	270	520
	CE255X	12,5K	600	970
LJ 5000	C4129A	10K	500	790
LJ 4200/ 4300/ 4250/ 4350	Q1338A/ Q1339A/ Q5942A	10K/12K/	580/700	850
	Q1338X/ Q1339X/ Q5942X	18K/20K	1050	1300
LJ P4014	CC364A	10K	470	850
	CC364X	24K	1150	1300
Enterprise M4555 MFP, 600 M601/602/603	CE390A	10K	460	850
	CE390X	24K	1100	1300
HP LaserJet Enterprise M604, M605, M606, M630	CF281A	10,5K	460	850
	CF281X	24K	1100	1600
Canon FC 108/128/200/208/220/228/336, PC 860/880/890	Canon E-16, E-20, E-30, E-31,E-40	2K	150	280
Canon iR-1018/iR-1020/iR-1022/iR-1024	C-EXV18	8,4K	460	700
Ремонт картриджей				
CB435A, CB436A, CE285A, CE278A, CF283A/X, Canon 712, Canon 713, Canon 725, Canon 726, Canon 728	Замена фотобарабана HP LJ 1005			440
CF218A/X, CF230A/X	Замена фотобарабана HP LJ M104			550
C4092A, Canon EP 22	Замена фотобарабана HP LJ 1100			440

Q2612A, Canon FX10/ 103/ 303/ 703/ 706	Замена фотобарабана HP LJ 1010			440
Q5949A, Q5949X, Q7553A, Q7553X	Замена фотобарабана HP LJ 1320			440
C7115A, C7115A, Q2624A, Q2613A, Q2613X, Canon EP 25, Canon EP 27	Замена фотобарабана HP LJ 1200			440
CE505A, CE505X, CF280A, CF280X, Cartridge 719/719H	Замена фотобарабана HP LJ 2055			550
CF226A, CF226X, Cartridge 052/052H	Замена фотобарабана HP LJ M402			550
CE255A, CE255X	Замена фотобарабана HP LJ 3015			700
Q6511A, Q6511X, Q7551A, Q7551X	Замена фотобарабана HP LJ 2420			550
CC364A, CC364X, CE390A, CE390X	Замена фотобарабана HP LJ 4015			650
Q1338A, Q1338X, Q1339A, Q1339X, Q5942A, Q5942X	Замена фотобарабана HP LJ 4250			650
C4129A, C4129X	Замена фотобарабана HP LJ 5000			750
C-EXV18	Замена фотобарабана Canon iR-1018/iR-1020/iR-1022/iR-1024			800
E-16, E-20, E-30, E-31, E-40	Замена фотобарабана Canon FC 108/128/200/208/220/228/336, PC 860/880/890			700
CB435A, CB436A, CE285A, CE278A, CF283A/X, Canon 712, Canon 713, Canon 725, Canon 726, Canon 728	Замена вала заряда HP LJ 1005			280
C4092A, Canon EP 22, Q2612A, Canon FX10/ 103/ 303/ 703/ 706, Q5949A/X, Q7553A/X, C7115/X, Q2624A, Q2613A/X, Canon EP 25/27, CE505A/X, CF280A,/X	Замена вала заряда HP LJ 1320/2055			280
CF226A/X, Cartridge 052/052H	Замена вала заряда HP LJ M402			300
CE255A/X, Q6511A/X, Q7551A/X	Замена вала заряда HP LJ 2100			330

CC364A/X, Q1338A/X, Q1339A/X, Q5942A/X, CE390A/X	Замена вала заряда HP LJ 4015			330
CB435A, CB436A, CE285A, CE278A, CF283A/X Canon 712, Canon 713, Canon 725, Canon 726, Canon 728	Замена магнитного вала HP LJ 1005			300
Q2612A, Canon FX10/ 103/ 303/ 703/ 706	Замена магнитного вала HP LJ 1010			280
CF218A/X, CF230A/X	Замена магнитного вала HP LJ M104			350
C7115A, C7115X, Q2624A, Q2613A, Q2613X, Canon EP 25, Canon EP 27	Замена магнитного вала HP LJ 1200			280
Q5949A, Q5949X, Q7553A, Q7553X	Замена магнитного вала HP LJ 1320			330
CE505A, CE505X, CF280A, CF280X, Cartridge 719/719H	Замена магнитного вала HP LJ 2055			330
CF226A, CF226X, Cartridge 052/052H	Замена магнитного вала HP LJ M402			330
Q6511A, Q6511X, Q7551A, Q7551X	Замена магнитного вала HP LJ 2420			450
CC364A, CC364X, CE390A, CE390X	Замена магнитного вала HP LJ 4015			550
Q1338A, Q1338X, Q1339A, Q1339X, Q5942A, Q5942X	Замена магнитного вала HP LJ 4250			500
Q6511A, Q6511X, Q7551A, Q7551X	Замена дозирующего лезвия HP LJ 2420/3005			230
CC364A, CC364X, CE390A, CE390X, Q1338A, Q1338X, Q1339A, Q1339X, Q5942A, Q5942X	Замена дозирующего лезвия HP LJ 4014/4015/4200			280
Все модели(кроме 2420/3005/4014/4015/4200)	Замена дозирующего лезвия HP LJ			170
Q1338A, Q1338X, Q1339A, Q1339X, Q5942A, Q5942X, C4129A, C4129X	Замена ракеля HP LJ 4200/5000			230
Все модели(кроме 4200/5000)	Замена ракеля HP LJ			170
Samsung / Xerox				

Заправка				
ML 1010/ 1020/ 1210/ 1220/ 1250/ 1430	ML 1210D3	2,5K	80	250
Phaser 3110/ 3210	109R00639	3K	80	250
ML 1500/ 1510/ 1710/ 1740/ 1750	ML 1710D3	3K	80	250
Phaser 3116/ 3115/ 3120/ 3121/ 3130	109R00748/ 109R00725	3K	80	250
SCX 4100	SCX 4100D3	3K	80	250
WC Pe114	013R00607	3K	80	250
SCX 4016/ 4116/ 4216	SCX 4216D3	3K	80	250
WC Pe16	113R00667	3,5K	80	250
ML 1610/ 1615 ML 2010/ 2015/ 2510/ 2570/ 2571	ML 1610D2 ML 2010D3	2K	80	250
Phaser 3117/ 3122/ 3124/ 3125	106R01159	3K	100	250
ML 1640/ 1641/ 1645/ 2240/ 2241	MLT D108S/2S	1,5K	65	250
ML 1660/ 1665/ 1667/ 1860/ 1867/ 1865/ SCX 3200/ 3205/ 3207	MLT D104X/S	1,5K	60	250
SCX 4200/ 4220 + прошивка	SCX D4200A	3K	80	310
WC 3119 + прошивка	13R00625	3K	80	310
SCX 4300	MLT D109S/2S	2K	65	250
SCX 4321/ 4521	SCX 4521D3	3K	80	250
WC Pe220	013R00621	3K	80	250
WC Pe120/ 120i + прошивка	013R00601	3,5K	80	310
ML 2160/ 2165/ SCX 3400/ 3405/	MLT D101S	1,5K	60	250
SCX 4725+чип	SCX D4725A	3K	80	350
Xerox Phaser 3200 + чип	113R00730	2K	80	350
ML 1910/ 1915/ 2525/ 2580/ SCX 4600/ 4623	MLT D105S/ 2S/ D105L/ 2L	1,5K	85	250
Phaser 3140/ 3155/ 3160 + чип	108R00908, 108R00909	2,5K	85	350

Phaser 3250/ WC3210/ WC3220	106R01373/ 106R01374/ 106R01487	3,5K/5K/ 4,1K	140	300
Xerox Phaser 3635 + чип	108R00794	5K	160	450
Xerox Phaser 3420, Phaser 3425	106R01033	5K	160	450
Phaser 3428/ WC3550 + чип	106R01245/ 106R01529/31	4K/5K	160	450
Phaser 3435 + чип	106R01414/ 106R01415	4K	160	450
Ремонт картриджей				
ML 1010/ 1020/ 1210/ 1220/ 1250/ 1430. Phaser 3110/ 3210	Замена фотобарабана Samsung ML 1210			550
ML 1610/ 1615 ML 2010/ 2015/ 2510/ 2570/ 2571. Phaser 3117/ 3122/ 3124/ 3125. ML 1640/ 1641/ 1645/ 2240/ 2241. SCX 4321/ 4521. WC Pe220. SCX 4725. Xerox Phaser 3200	Замена фотобарабана Samsung ML-1610			550
ML 1500/ 1510/ 1710/ 1740/ 1750. Phaser 3116/ 3115/ 3120/ 3121/ 3130. SCX 4100. WC Pe114. SCX 4016/ 4116/ 4216. WC Pe16. SCX 4200/	Замена фотобарабана Samsung ML-1710			550
ML 1910/ 1915/ 2525/ 2580/ SCX 4600/ 4623. Phaser 3140/ 3155/ 3160. ML 2850/ 2851/ 2855/ SCX 4824/ 4825/ 4828. Phaser 3250	Замена фотобарабана Samsung ML-1910			550
ML 3050/ 3051. Phaser 3428/ WC3550. Phaser 3435	Замена фотобарабана Samsung ML-3050			550
ML 2250/ 2251/ 2252. Phaser 3150. SCX 4520/ 4720. WC Pe120/ 120i	Замена фотобарабана Samsung ML-2250			550
ML 1660/ 1665/ 1667/ 1860/ 1867/ 1865/ SCX 3200/ 3205/ 3207	Замена фотобарабана Samsung ML-1660			550
ML 2160/ 2165/ SCX 3400/ 3405/	Замена фотобарабана Samsung ML-2160			550
Кюсера				
Заправка				
FS-1000+/ 1000/ 1010/ 1050	TK-17	6K	280	850

FS-1018MFP/ 1020/ 1118MFP/ KM-1500/ 1815/ 1820	TK-100/18	7,2k	290	850
FS-1016MFP/ 1116MFP/ 720/ 820/ 920	TK-110	6K	225	750
FS-1030	TK-120	7,2k	280	850
FS-1028MFP/ 1128MFP/ 1300/ 1350	TK-130	7,2k	280	850
FS-1100	TK-140	4K	180	590
FS-1120	TK-160	2,5K	180	590
FS-1320/ 1370	TK-170	7,2k	290	850
FS-1024MFP/ 1110/ 1124MFP	TK-1100	2,1K	90	380
FS-1040	TK-1110	2,5K	120	380
FS-1060	TK-1120	3K	120	380
FS-1030MFP/ 1130MFP	TK-1130	3K	180	590
FS-1035MFP/ 1135MFP	TK-1140	7,2k	290	850
Ecosys M2135dn, M2635dn, M2735dw	TK-1150	3K	180	590
P2040dn, P2040dw	TK-1160	7,2k	290	850
Ecosys M2040dn, M2540dn, M2640idw	TK-1170	7,2k	290	850
Ecosys M2235dn, M2735dn, M2835dw, P2335	TK-1200	3K	180	590
FS-2000/ 3900/ 4000	TK-310	12K	380	1100
FS-3900/ 4000	TK-320	15k	500	1320
FS-4000	TK-330	20k	760	1450
FS-2020	TK-340	12K	380	1100
FS-3040MFP/ 3140MFP/ 3540MFP/ 3640MFP/ 3920	TK-350	15k	500	1320
FS-4020	TK-360	20k	760	1700
FS-2100	TK-3100	12,5K	380	1100
FS-4100	TK-3110	15,5k	380	1100

FS- 4200/ 4300	TK-3130	25k	600	1450
Ecosys M3040idn, M3540idn	TK-3150	14,5k	500	1320
Ecosys P3045dn	TK-3160	12,5K	500	1320
Ecosys P3050dn, P3055dn, P3060dn	TK-3170	25k	600	1450
Ecosys P3055dn, P3060dn	TK-3190	25k	600	1450
KM-1620/ 1635/ 1650/ 2020/ 2035/ 2050	TK-410	15k	870	1850
TASKalfa-180/ 181/ 220/ 221	TK-435	15k	870	1850
Brother				
Заправка				
HL-1110R/ 1112R. DCP-1510R/1512R. MFC-1810R/1815R	TN-1075	1K	40	290
HL-1230/1240/1250/1270/1430/1440/1450/1470. HL-P2500, MFC-8360, MFC-8750, MFC-9600, MFC-9660/9760, MFC-9860/9880	TN-6300, TN-6600	3K	85	350
HL-2030, HL-2040, HL-2070. DCP-7010, DCP-7025, MFC-7420, MFC-7420, DCP-7032, DCP-7040, DCP-7045, DCP-7320, MFC-7440, MFC-7840, HL-2035. HL-2140,HL-2170. DCP-7030	TN-2075, TN-2085, TN-2135, TN-2175	2,5K	85	350
HL-2130R. DCP-7055	TN-2080	0,7K	40	250
HL-2132R. DCP-7057	TN-2090	1K	60	300
HL-2240R, HL-2240DR, HL-2250DNR. DCP-7060, DCP-7065, DCP-7070.	TN-2235	1,2K	80	350

HL-L2300DR, HL-L2340DWR, HL-L2360DNR, HL-L2365DWR, DCP-L2500DR, DCP-L2520DWR, DCP-L2540DNR, DCP-L2560DWR, MFC-L2700DNR, MFC-L2700DWR, MFC-L2720DWR, MFC-L2740DWR	TN-2335	1,2K	80	350
HL-2240R, HL-2240DR, HL-2250DNR, DCP-7060DR, DCP-7065DNR, MFC-7360NR, MFC-7860DWR	TN-2275	2,6K	100	390
HL-L2300D, HL-L2340DW, HL-L2360DN, HL-L2365DW, DCP-L2500D, DCP-L2520DW, DCP-L2540DN, DCP-L2560DW, MFC-L2700DW, MFC-L2720DW, MFC-L2740DW	TN-2375	2,6K	100	390
HL-5240. DCP-8065	TN-3130	3,5K	120	490
HL-5340. DCP-8070. HL-5450, HL-6180	TN-3230, TN-3330	3K	120	490
HL-L5000D, HL-L5100, HL-L5200, HL-L6250DN, HL-L6300, HL-L6400, DCP-L5500DN, DCP-L6600DW, MFC-L5700DN, MFC-L5750DW, MFC-L6800DW. MFC-L6900DW	TN-3430, TN-3480	3K	120	490
Ремонт картриджей				
DR-6000	Замена фотобарабана Brother HL-1240			850
DR-2075, DR-2085, DR-2175	Замена фотобарабана Brother HL-2040			850
DR-2080, DR-2275, DR-2375	Замена фотобарабана Brother HL-2240			850
DR-3000	Замена фотобарабана Brother HL-5130			850
DR-3100, DR-3200	Замена фотобарабана Brother HL-5240/5340			850
DR-3300, DR-3400	Замена фотобарабана Brother HL-5440/5450			850
	Чистка картриджа			100